



ボタン23	
ボタン22	
重量ボタン5	
ボタン21	

ボタン20	第3袖幕
-------	------

ボタン19	
ボタン18	第4一文字幕
重量ボタン4	
ボタン17	
ボタン16	
ボタン15	第3引割幕
ボタン14	

ボタン13	松羽目
ボタン12	第3一文字幕
重量ボタン3	スクリーン
ボタン11	第2引割幕
ボタン10	第2一文字幕
ボタン9	
ボタン8	

ボタン7	第1引割幕
重量ボタン2	
ボタン6	第1一文字幕

ボタン5	
ボタン4	第2袖幕

ボタン3	
ボタン2	第1袖幕
重量ボタン1	天井反射板前吊用
ボタン1	暗転幕

クリアこうのす
大ホールS=1/100